

Catégorie UNS1



NOTICE D'UTILISATION DU MASQUE BARRIÈRE LAVABLE

ECHANTILLONS TRANSMIS	
N° d'enregistrement	2020-04-15-106
Fournisseur	Applewood
Référence échantillon	M2A - MB blc 20
Descriptions des échantillons livrés	Couche 1 et 2 : 92% polyester/8%elasthane 215 g/m ² flat jersey Oeko Tex Standard 100

ESSAIS REALISES
Les essais de l'IFTH s'inspirent du protocole d'essais décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020

RESULTATS		
Prétraitement :	30 cycles de lavages 60°C Séchage tambour 1 point et repassage 120°C	
Cas d'usage	Usage rétention des projections (*)	
Caractéristique	Mesures	
Perméabilité à l'air (en L.m-2.S-1)	à dépression 100 Pa	167
Efficacité de protection aux aérosols (en %)	Particules de 3 µm	92

Ne pas porter le masque plus de 4h consécutives, laver après usage. Garanti 30 lavages.
Composition : 92% Polyester/8% Elasthane, 215g/m², norme Oeko Tex - Made in Europe



Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C ; Un séchage mécanique ; Un repassage à une température de 120/130°C.

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant **des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues** (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Utilisation : le temps de port du masque est limité à **4 heures**.

Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Stockage : masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.